

Структура условного обозначения

1 - 6	Тип корпуса
1 - 5	Количество видов топлива
0	Напорная
1	Всасывающая
Наличие данного символа указывает на возможность выдачи СУГ	
1	Одинарная колонка с двухсторонней индикацией
2	Двойная колонка с двухсторонней индикацией
3	Одинарная колонка с двухсторонней индикацией с отбором паров
4	Двойная колонка с двухсторонней индикацией с отбором паров
5	Одинарная колонка с односторонней индикацией
6	Двойная колонка с односторонней индикацией
7	Одинарная колонка с односторонней индикацией с отбором паров
8	Нестандартное исполнение
1	50 л/мин
2	50 и 80 л/мин
3	50 и 130л/мин
4	80 л/мин
5	130 л/мин
6	80 и 130л/мин
7	130-300 л/мин

Р — с частотным приводом электродвигателя

ТОПАЗ – ХХХ Г – ХХ – ХХХХ / ХХ (Х) Х Р

1 - СДИ
2 - ЖКИ

0 - Нет температурного модуля
1 - 4 - Количество датчиков

0 - Нет ЭМС
1 - 10 - Количество ЭМС

0 - Нет БМУ
3 - БМУ, клавиатура и считыватель (Ведомая)
5 - Миникомпьютер (GSM,RS-485, LAN, поддержка уровнемера)
6 - Миникомпьютер (RS-485, LAN, поддержка уровнемера)

00 - Нет БМУ
01 - Клавиатура и считыватель (Em-marine) с двух сторон
02 - Клавиатуры с двух сторон
03 - Клавиатура и считыватель (Em-marine) с одной стороны
04 - Клавиатура с одной стороны
11 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с одной стороны
12 - Клавиатура и считыватель (Mifare) с двух сторон

М - Рукав сбоку
без **М** - с верхним подвесом (для 11х, 4хх)

Н - Портальное исполнение (только для 4хх)

А, В - сторона ТРК

